

RESUMO DAS PRINCIPAIS OPERAÇÕES CONSTRUTIVAS

SEQUÊNCIA EXECUTIVA DA APLICAÇÃO DO BS PLUS + REAGENTE SULFATO DE ALUMÍNIO



1. Escarificar o solo com o garfo da motoniveladora na espessura de projeto



2. Pulverizar o solo até atingir um teor de umidade 2% abaixo da Hot



3. Distribuir o BS-Plus + 50% da água necessária para atingir a Hot



4. Homogeneição do solo + BS-Plus



5. Distribuir o Sulfato de Alumínio + restante de água para atingir a Hot



6. Homogeneizar o solo + BS-Plus + Sulfato de Alumínio



7. Conformar a camada tratada nas dimensões projetadas



8. Compactar a camada com rolo "pé de carneiro" até atingir 100% da Energia do PI



9. Operação de Corte Mínimo



10. Acabamento com rolo de pneus